

iPhone iPad **Wi-Fi設定方法**

外で カフェや駅などのスポットで使える。
au Wi-Fi SPOT

- ① すべてのau Wi-Fi SPOTをご利用いただくには、Safari ▶ 「ブックマーク」▶ 「auお客さまサポート」もしくは「auサポート」▶ 「製品別各種設定・ご利用ガイド」

本体のWi-Fi機能を「オン」にするだけでご利用いただけます。



1 ホーム画面下部をタップしたまま上方方向にスライドさせ、「コントロールセンター」を表示させます。*1

2 「Wi-Fi」マークをタップします。

このステッカーのある場所で使えます。*2



*1:iPhone X以降は、ホーム画面右上部をタップしたまま下方方向にスライドさせ、「コントロールセンター」を表示させます。

*2:一部スポットではご利用いただけない場合があります。

※SIMフリーのiPhone/iPadについては動作保証を行っておりません。ご利用いただけない場合があります。

家で ご自宅で快適に使える。
Wi-Fi HOME SPOT

- ① iPhone / iPad本体以外に必要なもの
 - ご自宅のブロードバンド回線
 - HOME SPOT CUBE 2 / その他無線LANルーター

一度設定するだけで家の中でもかたんにWi-Fiがご利用いただけます。



1 「Safari」をタップ

2 「ブックマーク」▶ 「auお客さまサポート」もしくは「auサポート」をタップ

3 「iPhone設定ガイド」をタップ
iPad iPad設定ガイドをタップ

4 「iPhoneをもっと使いこなすための設定」の「外出先や自宅でのWi-Fiを使いたい」をタップ

5 「自宅でWi-Fiを利用する」の「かんたん設定へ」をタップ

以降は画面の案内に沿って設定してください。

iPhone iPad **EZwebの有料コンテンツ継続利用(または退会)手順**

auケータイをご利用されていた方は、EZwebの有料コンテンツを継続利用または退会する設定が必要です。

- 1 ホーム画面で「Safari」をタップ
ブックマークから「auスマートパス」をタップまたはURL入力欄に「auone.jp」を入力
- 2 右上の「ログイン」をタップ
※既にログインしている場合、「ログイン」ボタンは表示されませんので、手順3へ、ログインができない場合はau ID設定 P.14~P.16 を行ってください。
- 3 右上の「au ID」をタップ
- 4 「MENU」をタップ
- 5 「EZ有料サービス」をタップ
- 6 継続利用(または退会)するコンテンツをタップ
- 7 iPhoneに対応するコンテンツは「iPhoneで引き続き利用する」とボタン表示されます。ボタンをタップすると提供会社サイトへ接続されます。
※継続利用出来ないコンテンツの場合、ボタンは非表示となります。「退会」をタップするとコンテンツ退会処理が行えます。